

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
SE	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
Eb	کلید B تحریک شده
Ec	کلید C تحریک شده
Ed	کلید D تحریک شده
Ee	کلید BACK تحریک شده
Ec	کانال A ریموت تحریک شده
Ed	کانال B ریموت تحریک شده
El	کانال C ریموت تحریک شده
PH	چشمی تحریک شده
OP	در حال باز کردن
EL	در حال بستن
Er	خطا
YS	آیا مطمئن هستید؟
EN	فعال
d1	غیرفعال
OH	انجام شد



نقشه سیم کشی مدار Super Life

